# Instrukcja konfiguracji telefonu Yealink W56H oraz bazy W60B

dla klientów usługi Biznes w sieci Easycall



# Instrukcja konfiguracji telefonu Yealink W56H oraz bazy W60B

dla klientów usługi Biznes w sieci Easycall

# 1. Opis instrukcji

W tym poradniku znajdziesz niezbędne informacje na temat konfiguracji oraz użytkowania telefonu Yealink W56H oraz baza W60B w ramach usług telefonii VoIP sieci Easycall. Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem, aby poznać w pełni możliwości opisanego niżej urządzenia.

W celu zapoznania się z możliwościami naszych usług w oparciu o telefony Yealink zapraszamy na naszego bloga.

# 2. Opis produktu

Zestaw Yealink W60P, będący wysokowydajnym systemem telefonii bezprzewodowej IP (VoIP), jest idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich firm.

Dzięki możliwości zastosowania w systemie do 8 bezprzewodowych słuchawek DECT Yealink W56H, można szybko i bez trudu uzyskać doskonałą mobilność i elastyczność użytkowników, a także znacznie wyeliminować dodatkowe problemy związane z okablowaniem.

Aby zapewnić lepszą i większą wydajność, W60 obsługuje nie tylko do 8 kont VoIP i 8 jednoczesnych połączeń, ale również szybciej się uruchamia i sprawniej przeprowadza aktualizacje.

#### Opis produktu

- Do 8 jednoczesnych połączeń
- Do 8 bezprzewodowych słuchawek DECT (W56H)
- Do 8 kont VoIP
- Obsługa kodera audio Opus
- Szyfrowanie zabezpieczeń TLS i SRTP
- System redukcji szumów
- Do 8 bezprzewodowych słuchawek DECT na bazę w

zależności od potrzeb

Zasięg radiowy DECT do 50 m w pomieszczeniu i 300 m na zewnątrz

- Funkcje ECO oszczędzające energię

# 3. Instalacja telefonu

- a). Podłącz zasilacz do wejścia DC-12V w bazie.
- b). Podłącz komputer do wejścia INTERNET
- c). Podłącz zasilacz dla podstawki telefonu W56H.



# 4. Dostęp do panelu zarządzania przez przeglądarkę

Uruchom dowolną przeglądarkę internetową (np.: Internet Explorer lub FireFox). W pasku adresu przeglądarki wprowadź adres IP bramki VoIP.

Aby go poznać wykonaj następujące czynności: Na telefonie kliknij OK > Status > Baza. Na ekranie wyświetli się adres IP (np. 192.168.0.170). Drugi sposób to na bazie nacisnąć czarny przycisk, i na ekranie telefonu wyświetli się adres IP.

Po uzyskaniu adresu IP bramki VoIP wprowadź go w pasku adresu przeglądarki internetowej (tam gdzie wpisujesz adresy stron internetowych). Pamiętaj, aby wpisać sam adres IP **bez www. lub http://** 

Wprowadzony adres przeniesie Cię do panelu konfiguracji Twojej bramki VoIP.

Pojawi się okno logowania, wprowadź: nazwa użytkownika oraz hasło: Admin.

Login	Enterprise IP phone SIP-T19P_E2
Username Password	admin
Co	onfirm Cancel

Po zalogowaniu widoczna będzie zakładka **Status**, gdzie podane będą informacje o Wersji. Uzyskamy potwierdzenie, czy konto zostało poprawnie zarejestrowane. U góry po prawej stronie zmień język na: **polski** 

Yealink T19 E2				Wyloguj Polski (Polish) 🔹
	Status	Konto Sieć	Klawisze D Funkcje Ustawienia Książka	Bezpieczeńs
		Worsia		
Status			50.04.0.05	
		wersja oprogramowania	53.81.0.25	
		vversja sprzętu	53.0.0.224.0.0.0	
		Device Certificate		
		Device Certificate	Factory Installed	
		Sieć		
		Port Internet	IPv4	
		IP Tryb portu WAN	DHCP	
		Adres IP WAN	192.168.0.163	
	Maska podsieci		255.255.255.0	
		Brama	192.168.0.1	
		Podstawowy DNS	8.8.8.8	
		Zapasowy DNS		
		Ogólne właściwości sieci		
		Adres MAC	001565D1B548	
		WAN Port Status	100Mbps Full Duplex	

# 5. Manualna konfiguracja konta użytkownika usługi Easycall

a) Przejdź do zakładki Konto.

Następnie wybieramy Konto 1.

Yealink T21 E2								Wyłoguj Polski (Polish) 🔹	
	Status	Konto	Sieć	Klawisze D	Funkcje	Ustawienia	Książka	Bezpieczeńs	
Rejestracja		Status rejestrac	ji		Zarejestrowa	ne			
Podstawowe		Aktywność linii			Enabled				
Kodeki		Etykieta			Label				
7.000/00000000		Nazwa wyświetla	ana		341258				
Zaawansowane		Nazwa rejestracyjna			341258				
		Nazwa użytkownika			341258				
		Hasło			•••••				
		1 SIP Serwer							
		URL serwera			voip.easyca	ıll.pl	Port 450	060	
		Transport			UDP		•		
		Wygaśnięcie serwera			180				
		llość ponowień							

Pozostałe pola uzupełnij następująco:

Aktywność linii - Enabled

Etykieta/ Nazwa wyświetlania/ Nazwa rejestracyjna/ Nazwa użytkownika - numer telefonu Easycall

Hasło - hasło utworzone dla tego numeru podczas uruchomienia usługi

URL serwera: voip.easycall.pl

**Port** - 45060

Transport - UDP

Wygaśnięcie serwera - 3 minuty lub 180 sekund w zależności od modelu urządzenia

Na końcu wybieramy przycisk Potwierdź

#### Przejdź do zakładki Kodeki.

W kolumnie po prawej wybierz **kodeki**: PCMU PCMA

Reszta kodeków powinna być w kolumnie po lewej. Kliknij przycisk Potwierdź.

Yealink T19 E2								Wyloguj Polski (Polish) •
	Status	Konto	Sieć	Klawisze D	Funkcje	Ustawienia	Książka	Bezpieczeństwo
Hasło Zaufane certyfikaty Certyfikaty serwera		Typ użytkownika Stare hasło Nowe hasło Potwierdź hasło			Admin		•	
			Potwie	rdź		Anul	uj	

Po wykonaniu wszystkich kroków przejdź do zakładki **Status**. Na samym dole znajduje się **Status kont**. Jeśli widnieje jako **Zarejestrowane**, to telefon został poprawnie skonfigurowany. Wykonaj połączenie wychodzące z telefonu, aby sprawdzić poprawność realizacji połączeń. Następnie wykonaj połączenie z innego dowolnego numeru, na numer w sieci Easycall, aby zweryfikować poprawność przyjmowania połączeń.

# 6. Reset fabryczny

Wybieramy zakładkę Ustawienia > Aktualizuj i klikamy Reset to factory.

### 7. Przydatne linki

Na naszej stronie znajdziesz instrukcje do pozostałych modeli telefonów Yealink oraz innych producentów urządzeń VoIP. Aby zobaczyć/pobrać instrukcje przejdź <u>tutaj</u>.

Zachęcamy do odwiedzin w naszym sklepie internetowym, w którym znajdziesz urządzenia VoIP (Telefony IP, Bramki, Słuchawki) wielu znanych producentów. Aby przejść do sklepu kliknij <u>tutaj</u>.

Zapraszamy również na naszego bloga gdzie znajdziesz porady oraz artykuły opisujące profesjonalne rozwiązania dla firm.

